

Instructie EKT afstandsbediening koppelen aan TV toestel

Een instructie vol praktische informatie en tips om
de EKT afstandsbediening te koppelen aan het
TV toestel

Welkom bij Glasvezel Assendorp

Wilt u gebruik maken van het gemak van één afstandsbediening? Dat is mogelijk, want de afstandsbediening van uw EKT interactieve TV ontvanger kunt u middels een aantal stappen koppelen aan uw TV toestel. Na het succesvol koppelen van de afstandsbediening kunt u de afstandsbediening behorende bij uw TV toestel weggelaten en gebruik maken van één afstandsbediening. In deze instructie leest u stapsgewijs hoe u de meest voorkomende TV toestellen kunt koppelen met onze EKT afstandsbediening.

Veel kijkplezier!



EKT afstandsbediening koppelen aan

Met behulp van de onderstaande stappen helpen wij u met het koppelen van de EKT afstandsbediening.

Stap 1

Zoek de code behorende bij het merk van uw TV toestel uit onderstaande snelcode lijst:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Samsung | 6. Toshiba |
| 2. Panasonic | 7. Sharp |
| 3. LG | 8. Orava |
| 4. Sony | 9. JVC |
| 5. Philips | 10. Grundig |

Let op: het koppelen van de afstandsbediening is een service waar wij als provider minimale ondersteuning op kunnen bieden. De TV fabrikant kan wijzigingen doorvoeren waardoor het koppelen niet meer mogelijk is.

EKT afstandsbediening koppelen aan

Met behulp van de onderstaande stappen helpen wij u met het koppelen van de EKT afstandsbediening.

Stap 2

Druk gelijktijdig op de TV aan/uitknop (linksboven) en het nummer van de snelcode in, doe dit tot dat het lampje op de afstandsbediening groen gaat branden (minimaal 3 seconde).



EKT afstandsbediening koppelen aan

Met behulp van de onderstaande stappen helpen wij u met het koppelen van de EKT afstandsbediening.


Stap 3

Gaat uw TV toestel uit? Dan is uw TV toestel juist gekoppeld aan de afstandsbediening. Druk op de TV aan/uitknop (linksboven) op de afstandsbediening zodat uw TV toestel weer aan gaat. Ga vervolgens door naar stap 4. Gaat uw TV toestel niet uit? Ga dan verder naar stap 3.1



Stap 3.1

Is uw TV toestel tijdens stap 3 niet uit gegaan dan dient u op de doorspoelen knop op uw afstandsbediening te drukken. Het lampje op uw afstandsbediening gaat groen knipperen. Druk zo vaak als nodig op de doorspoelen knop tot dat de TV uit gaat.




Gaat de TV uit, dan is uw TV toestel juist gekoppeld aan de afstandsbediening. Druk op de TV aan/uitknop (linksboven) op de afstandsbediening zodat uw TV toestel weer aan gaat.

EKT afstandsbediening koppelen aan

Met behulp van de onderstaande stappen helpen wij u met het koppelen van de EKT afstandsbediening.

Stap 4

De snelcode is juist en mag worden opgeslagen. Dit doet u door op de play/pauze knop op uw afstandsbediening te drukken. Het groene lampje op de afstandsbediening gaat groen knipperen. De koppeling is succesvol uitgevoerd.



Veelgestelde vragen

Wat als mijn TV merk niet beschikbaar is in de snelcode lijst?

Staat uw TV merk niet benoemd in het overzicht met beschikbare snelcodes, neem dan contact op met onze klantenservice. Mogelijk kan de klantenservice u verder assisteren.

fabrikanten kunnen wijzigingen aanbrengen waardoor het ondersteunen van een koppelbare afstandsbediening niet mogelijk is.

Het lukt niet om mijn afstandsbediening te koppelen. Wat moet ik doen?

Slaagt u er niet in om de afstandsbediening succesvol te koppelen? Doorloop nogmaals het stappenplan vanaf het begin.

Wil het nog steeds niet lukken? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Storingen & onderhoud

Wilt u weten of er een storing of onderhoud is bij u op het netwerk? Dan kunt u meer informatie vinden op onze website www.glasvezelassendorp.nl

Klantenservice

Heeft u een storing, hulp nodig of wilt u ons een vraag stellen?

Neem dan contact met ons op via 088 - 77 68 410 of per mail via info@glasvezelassendorp.nl.

Glasvezel Assendorp BV

Prins Hendrikstraat 9

7721CZ Dalfsen

Tel: 088 - 77 68 410

Mail: info@glasvezelassendorp.nl